

IEC104 转 Modbus 网关 使用说明书 型号: SG-IEC104-TCP 版本: V1.0.0



天津滨海新区三格电子科技有限公司



版本信息

日期	版本号	修改内容	备注
2025/06/11	V1.0.0	建立	



目录

版本信息	Ī			. 2
目录				. 3
第一章		产品根	私述	5
第二章		硬件访	名明	6
2.1.		产品夕	卜观	6
2.2.		产品接	そ口	6
	2.2.1	. 天	天线接口	6
	2.2.2	2. W	/AN 口	7
	2.2.3	5. L	AN 🗆	7
	2.2.4	. 电	3.源端子	7
	2.2.5	5. R	eload 按键	. 7
	2.2.6	5. C	OM1	7
2.3.	:	指示灯	Γ	8
2.4.	:	基本参	≥数	8
2.5.		尺寸图	9	9
2.6.	:	标准酶	2件	10
第三章		配置软	大件使用说明	10
3.1.		设备管]理	10
3.2.		网络酢	2置	12
3.3.		时间酶	已置	14
3.4.		IEC10	4 采集配置	15
	3.4.1	. 汤	^素 加 IEC104	15



	3.4.2.	参数配置	
	3.4.3.	数据点配置	
	3.4.4.	证书生成	
3.5.	Ľ	DLT645(电表)采集配置说明	
	3.5.1.	添加 DLT645 电表协议	
	3.5.2.	配置参数	20
	3.5.3.	数据项配置	
3.6.	Ν	fodbus TCP 服务配置	
	3.6.1.	添加 Modbus TCP 服务	
	3.6.2.	配置数据点寄存器地址	
3.7.	Ν	IQTT 配置	
	3.7.1.	添加 MQTT	
	3.7.2.	配置参数	
	3.7.3.	脚本测试	
	3.7.4.	标签配置	
	3.7.5.	默认 MQTT 报文格式说明	
	3.7.6.	自定义报文格式	
第四章	米女	牧据采集实例	40
4.1.	Ι	EC104 数据采集实例	
4.2.	Ľ	DLT645(电表)数据采集实例	
第五章	售	与后及联系方式	



第一章 产品概述

IEC104转 Modbus 网关型号 SG-IEC104-TCP, 是三格电子推出的工业级网关(以下简称 网关),主要用于 IEC104数据采集、DLT645-1997/2007数据采集,可接 IEC104设备、电表 等,将采集到的数据转换为 Modbus TCP 协议数据或 MQTT 连接云平台。IEC104 实现客户端 功能,可接入 IEC104 网络,对接 IEC104 设备。Modbus TCP 实现从站功能,可接 Modbus TCP 主站支持多连接。





第二章 硬件说明

2.1. 产品外观





2.2. 产品接口

- •WAN 口:用于连接 ModbusTCP 主站设备。
- •LAN 口:用来接 IEC104 从站设备。
- •电源端子接口:网关供电。
- Reload 按键:长按 3~10s 设备恢复出厂设置。
- •天线接口: WIFI 天线。
- •COM1: 端子接法通用串口 RS485/RS232。

2.2.1. 天线接口

设备提供一个 WIFI 天线接口,接 2.4G WIFI 天线。



2.2.2. WAN 口

设备提供1个WAN口,可用于连接 ModbusTCP 主站设备。

2.2.3. LAN 口

设备提供1个LAN口,连接IEC104从站。

2.2.4. 电源端子

V+、V-为设备供电口,支持12~36V DC供电,PE可接大地。

2.2.5. Reload 按键

长按 3~10s 设备恢复出厂设置,设备恢复出厂设置 LAN 口默认 IP 为 192.168.1.37。

2.2.6. COM1

插拔式接线端子,支持一路 RS485/RS232,不能同时使用。

引脚序号	功能
1	RS232_TX
2	RS232_RX
3	GND
4	RS485_A
5	RS485_B



2.3. 指示灯

- Power 灯:常量表示供电正常。
- Sys 灯:设备工作正常时闪烁。
- Link 灯: MQTT 全部连接到服务器时常亮,部分连接闪烁,全部没有连接时关闭。
- •NC: 预留。
- •NC: 预留。
- •NC: 预留。

NC		0	PWR
NC	0	•	
NC	0	0	

2.4. 基本参数

分类	参数	数值
	供电电压	DC 12~36V
	功率	5W
硬件参数	図 口	RJ45、10/100M
	WIFI	2.4G
	串口波特率	9600~115200bps



	IP 获取方式	LAN 口静态 IP, WAN 口默认 DHCP。 LAN/WAN/WIFI 需配置不同网段。
	尺寸 (mm)	110*144*27(不带端子 90*133*27)
	工作温度	-20~65°C
其他	存储温度	-40~105℃
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
	存储湿度	5%~95% RH(无凝露)

2.5. 尺寸图





2.6. 标准配件

- SG-IEC104-TCP x1
- •WIFI 天线 x1(选配)

第三章 配置软件使用说明

3.1. 设备管理



选择电脑端与网关连接的网卡。点击搜索设备可查看搜索到的网关IP。



IEC104	-TCP V1.0						×
IP	MAC	Version	采集配置	服务/转发配置	设置		
192.16	8.1.37 08:03	3:1C:C8:F8:29 1	添加				
							Ì
请选择与	网关连接的网卡						
10. 18. 18	3.8(以太网)	~					
	搜索设备						
	加载配置	保存配置					
	读取配置	配置设备					
	重户设备	恢复中厂设置					
选择的本	和IP. 10 18 18 8						
提索到:	192. 168. 1. 37 08	:03:1C:C8:F8:29					

选中要配置的网关,点击读取配置可将网关中配置的参数信息显示到右侧参数信息中。点击配置设备可将当前修改的配置同步到网关。可操作重启网关和恢复出厂设置。

保存配置:将当前配置保存到配置文件。加载配置:从配置文件中加载配置信息。



3.2. 网络配置

IEC104-TCP V	1.0									×
IP	MAC	Version	采	集配置	服务/特	专发配置	设置			
192. 168. 1.	37 08:03:1C:C	8:F8:29 1	LAN	WAN	WIFI	时间设置				
					IP					
				Ę	子网掩码	9. F.				
					网关	9). (7)				
					古进DMC					
					备用DNS					
请选择与网关:	主接的网卡		-	X	本取すり行き	日子	晋 TP/亡自			
10. 18. 18. 8(l)	(太岡)	~	1	a	Λ 4 χ11 ⊟,0	n (K.				
搜索	设备									
加毒	 插置	保存配置								
读耳	配置	配置设备								
重居	设备	恢复出厂设置								
选择的本机IP	10. 18. 18. 8	CO. EO. OO								
授祭到: 192.	168.1.37 08:03:10:	C8:F8:29								
		~								

左侧选中设备,右侧切换到设置页,可配置 LAN、WAN、WIFI 参数。

> LAN

IP	
子网掩码	
网关	
首选DNS	
备用DNS	
获取IP信息	设置IP信息

LAN 口可配置 IP 子网掩码。点击获取 IP 信息可获取 LAN 口的 IP 信息。点击设置 IP 信



息,将当前配置的 LAN 口 IP 信息更新到网关。

> WAN

〇静态IP	● 动态IP
IP	
子网掩码	
网关	
首选DNS	
备用DNS	
获取IP信息	、 设置IP信息

WAN 口可配置动态 IP 和静态 IP。点击获取 IP 信息可获取 WAN 口配置信息,点击设置 IP 信息将当前 WAN 口配置更新到网关。

> WIFI



LAN	WAN	WIFI	时间设置	
	0	开启	〇关	闭
		SSID		
		密码		
	O	静态IP	◉ 动え	ZIP
		IP		
	子阿	网掩码		
		网关		
	首	选DNS		
	备	·用DNS		
	获	取IP信息	设置	P信息

WIFI 支持 station 模式用于联网。

WIFI 可设置 SSID 和密码,配置动态 IP 和静态 IP。点击获取 IP 信息可获取 WIFI 配置信息,点击设置 IP 信息将当前 WIFI 配置更新到网关。

3.3. 时间配置

	时间			
	[获取时间	同步本机时间	
NTP,	服务器			
		获取	设置	



获取时间可获取网关当前时间。同步本机时间是将当前计算机时间同步到网关。

可获取和设置 NTP 服务器。网关断电不保存时间, 网关不连接公网时可配置内网 NTP 服务器, 以确保网关时间正确, 网关会自动从配置的 NTP 服务器获取时间。连接公网情况下不需要配置。

3.4. IEC104 采集配置

3.4.1. 添加 IEC104

在采集配置页点击添加

设备名称	104	
协议	IEC104	~
rtz.	÷	包动

协议处可选择 IEC104、DLT645 协议。设备名称必须设置且不能重复。

3.4.2. 参数配置

IP		超时时间	1000	•	COA 1	
端口	2404	采集间隔	3000	•	参数设置	
励	清空 导/	入员。				

配置 IEC104 设备 IP 地址、端口、COA 地址、数据采集间隔(毫秒)等。



V	12	ω 8		7
и		* [
±0	10	t1 1	5	
t2	10	t3 2	0]
TLS加密				
根证书				口选则文件
客户端证书				口选则文件
客户端密钥				口选则文件
客户端密钥密码				
验证服务器证书				
服务器证书				口选则文件
	确定		取消	

参数设置中可配置 TLS 加密机证书文件。

3.4.3. 数据点配置

端	2404		采集间隔	3000	• 参数	设置
添加	清空	导入	导出			
; 号	名称/标签	IOA地址	ASD	U类型	数据类型	删除
			M_S	P_NA_1 ~	bool	×
				~		×

点击添加可添加数据点、清空删除所有数据点,导入可从 csv 文件导入,导出将当前数据 点配置导出到 csv 文件。



名称/标签必须填写,且不能重复。IOA 地址为 IEC104 数据点地址。

下表为支持 IEC104 的类型及对应的数据类型。监控方向可采集数据,控制方向只能写入数据无法采集。

监控方向	j	控制方向]
M_SP_NA_1	bool	C_SC_NA_1	bool
M_SP_TA_1	bool	C_DC_NA_1	int8
M_DP_NA_1	int8	C_RC_NA_1	int8
M_DP_TA_1	int8	C_SE_NA_1	float
M_ST_NA_1	int8	C_SE_NB_1	int16
M_ST_TA_1	int8	C_SE_NC_1	float
M_BO_NA_1	uint32	C_BO_NA_1	uint32
M_BO_TA_1	uint32	C_SC_TA_1	bool
M_ME_NA_1	float	C_DC_TA_1	int8
M_ME_TA_1	float	C_RC_TA_1	int8
M_ME_NB_1	int16	C_SE_TA_1	float
M_ME_TB_1	int16	C_SE_TB_1	int16
M_ME_NC_1	float	C_SE_TC_1	float
M_ME_TC_1	float	C_BO_TA_1	uint32
M_IT_NA_1	int32		
M_IT_TA_1	int32		
M_EP_TA_1	int8		
M_EP_TB_1	int8		
M_EP_TC_1	int8		
M_PS_NA_1	uint32		
M_ME_ND_1	float		
M_SP_TB_1	bool		
M_DP_TB_1	int8		
M_ST_TB_1	int8		
M_BO_TB_1	uint32		
M_ME_TD_1	float		
M_ME_TE_1	int16		
M_ME_TF_1	float		
M_IT_TB_1	int32		
M_EP_TD_1	int8		
M_EP_TE_1	int8		



M_EP_TF_1 int8

M_PS_NA_1 成组单点遥信 bit0~~15 为 STn 状态位, bit16~~31 为 CDn 变位检出标志位。

IEC104 数据通过 MQTT 上报服务器时按照采集时间间隔上报。如通过控制方向写数据会单独将对应数据点数据上报服务器。

3.4.4. 证书生成

支持 TLS 加密, 支持 crt、key、pem 格式。

以下为 openssl 生成证书文件示例。

生成根证书

- 生成根证书的私钥和证书签发请求(CSR):
 openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout root.key -out root.csr
- 2. 自签名根证书:

openssl x509 -req -days 3650 -in root.csr -signkey root.key -out root.crt

此步骤生成的 root.crt 为要配置的根证书。

生成服务器证书

- 生成服务器证书的私钥和 CSR:
 openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr
 此步骤生成的 server.key 为服务器证书秘钥。
- 4. 使用根证书和私钥为服务器证书签名: openssl x509 -req -days 3650 -in server.csr -CA root.crt -CAkey root.key -CAcreateserial -out server.crt

此步骤生成的 server.crt 为服务器证书。如需要验证服务器证书,需要配置此证书。



生成客户端证书

5. 生成客户端证书的私钥和 CSR: openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout client.key -out client.csr

此步骤生成的 client.key 为客户端证书秘钥。

使用根证书和私钥为客户端证书签名:
 openssl x509 -req -days 3650 -in client.csr -CA root.crt -CAkey root.key -CAcreateserial -out client.crt

此步骤生成的 client.crt 为客户端证书。

3.5. DLT645(电表)采集配置说明

3.5.1. 添加 DLT645 电表协议

设备名称	645	
协议	DLT645	~
		1

选择 DLT645 协议。



3.5.2. 配置参数

波特率 数据位 添加电表	2400 8	< 停止位< 校验位	1 ~ EVEN ~	通信超时 时间毫秒 采集时间 间隔毫秒	1000 3000		
<mark>1 ⊠</mark> 协 通讯地址/	议版本: 电表号:	DLT645/200)7 ~ AA	☑全选			

波特率:按照电表实际波特率选择,一搬默认为2400

数据位:按照实际选择,一搬默认为8

停止位按照实际选择,一搬默认为1

校验位:按照实际选择,一搬默认为 EVEN 偶校验

通信超时时间单位毫秒

采集时间间隔单位毫秒



3.5.3. 数据项配置

1				
	■ 协议版:	本: DLT645/2	:007 ~	~
通讯;	地址/电表·	号: АААААААА	AAAA	☑ 全选
序号	选择	名称/标签	数据项	项名称
0			正向有	有功费率4电能
1		10.	正向有	有功费率3电能
2			正向有	有功费率2电能
3			正向有	有功费率1电能
4			组合有	有功费率4电能
5			组合有	有功费率3电能
6			组合有	有功费率2电能
7			组合有	有功费率1电能
8			组合无	无功2总电能
9				无功1总电能

名称/标签必须填写,不同电表之间也不能重复。

根据实际需要选择需要采集的数据项。电表可能不支持部分数据项,不支持的建议取消。 添加电表,可同时添加多个电表,电表通讯波特率、数据位、停止位、校验位必须一致。

通讯地址/电表号: AAAAAAAAAAAA |

按照电表实际通讯地址/电表号填写。若不知道电表的地址,且一条 485 链路上只有一个电表,那么可以填写通配地址 12 个 A(AAAAAAAAAA)。

协议版本: DLT645/2007 ~

根据电表支持的协议版本选择 DLT645/2007 或 DLT645/1997。



3.6. Modbus TCP 服务配置

3.6.1. 添加 Modbus TCP 服务

采集配置	服务/转发配置	设置	
添加			

服务/转发配置页,点击添加

名称	1		
协议	ModbusT	CP	~
确	定	取消	T.
1714		-MIII	

选择 ModbusTCP,设置名称。ModbusTCP 协议只能添加一个,使用默认端口 502 不可配置。



3.6.2. 配置数据点寄存器地址

1 図 保持寄存器 输入寄 导入数据点	存器 线圈 离 清空	散输入				
序号 设备名称	变量/标签名	数据类型	Modbus地址	长度	删除	

支持保存寄存器、输入寄存器、线圈和离散输入4种寄存器。其中线圈和离散输入只能导入 bool 类型数据。切换到对应的寄存器页,点击导入数据点。



💀 导入数据					- 0	×
设备名称	□ 全选					
104 645	序号	选择	数据点名称	数据类型	地址信息 M CD NA 1 1	
	1		B	int8	M_DP_TA_1 2	
						_
					确定取消	

左侧选中设备后,右侧可选择数据点。把需要导入的数据点全部勾选。

序号	设备名称	变量/标签名	数据类型	Modbus地址	长度	删除
0	104	A	bool	0	1	×
1	104	В	int8	1	1	×
2	645	al	float	2	2	×
3	645	a2	float	4	2	×
4	645	a3	float	6	2	×

设置 Modbus 偏移地址,需注意地址不能有重叠。长度列为对应数据类型映射到 Modbus



占用的寄存器数量。在通过 Modbus 读取数据时最大地址不能超过配置的地址。数据使用 Big-endian 模式。

根据数据采集间隔更新 Modbus 寄存器。

3.7. MQTT 配置

3.7.1. 添加 MQTT

名称	mqtt		
协议	MQTT		~
石角	Ê	TT 消	Ĩ.
ry u		-Milij	

设置名称,选择 MQTT 协议。



3.7.2. 配置参数



配置 MQTT 服务器 IP,支持域名。配置端口客户端 ID、用户名密码等。

报文格式支持默认和自定义格式。自定义格式需用户自行编译 JavaScript 转换格式脚本。

上报主题为数据上报的 MQTT 主题。

写值主题为 MQTT 服务器通过网关向设备写数据的主题。网关会订阅此主题接收服务器下发的消息。



设备每采集一次通过 MQTT 上报一次数据。

3.7.3. 脚本测试

选择自定义报文时,支持简单的脚步测试。

报文格式 ○ 默认 ● 自定义

测试脚本

脚本测试	<u></u>	×
仅用于测试JavaScript脚本,非真实数据。 数据上报 写值		
搬入上根類罷町特換格式的JavaScript代码		~
		 ~
上根教据输出结果		~
4		~
保存并关闭 取消		

脚本测试中的数据为模拟数据非真实数据。分为数据上报和写值测试。



脚本测试 - 0 仅用于测试JavaScript脚本,非真实数据。 数据上报 写值 var json = {}; json.tag = payload.deviceName; // 设备名称对应tag json.stationid = payload.stationid; // 标签stationid对应stationid var time = payload.time; var datas = []; // 存放转换后的数据点信息 var len = payload.datas.length; //数据点数量 for (let i = 0; i < len; i++) { var data = payload.datas[i]; //数据是否有效 if(data.valid==1) { var a = 8; // 数据点名称 // 时间 // 值 // 数据类型 a.nm = data.name; a.t = time; a.v = data.value; a.type=data.dataType; datas.push(a); } json.datas = datas; JSON. stringify(json, null, 4); //转Json, 序列化。格式化json 使用 测试 ſ ٨ "tag": "deviceName123", "stationid": "5", "datas": ["nm": "name1", "t": "2025-06-05 10:13:36", "v": 1234, "type": "int32" }, { v 保存并关闭 取消

数据上报页输入数据上报转换脚本,点击测试可查看转换后的结果。



脚本测试	3 <u>-</u>	×
仅用于测试JavaScript脚本,非真实数据。		
数据上报写值		
博输入写值时的Json		~
复信时转扬脚本		
		~
测试		
物出结果,需要与默认格式一致。		~
保存并关闭取消		

写值页需输入 MQTT 服务器下发 Json 格式和转换脚本。点击测试后查看转换结果,需确 认转换结果与默认 MQTT 报文格式中写值格式是否一致,转换后格式必须保持一致。



脚本测试 X 仅用于测试JavaScript脚本,非真实数据。 数据上报 写值 { ٨ "deviceName": "dev_nm1", "datas": [{ "nm": "nm1", "v": "0" }, { "nm": "nm2", "__". v var json = (); ٨ var obj = JSON.parse(payload); // 反序列化,将MQTT Json转为对象 for (let i = 0; i < len; i++) {
 var data = obj.datas[i];</pre> var a = {}; // 数据点名称
// 数据点写入的值 a.name = data.nm; a.value = data.v[.] v 测试 ٨ "deviceName": "dev_nm1", "datas": [ł "name": "nml", "value": "0" }, { "name": "nm2", "---1---". "0" 保存并关闭 取消

输出结果需人工核对格式是否与默认 MQTT 报文格式中写值格式一致。



3.7.4. 标签配置

	设置	服务/转发配置	采集配置
添加标3			添加

服务/转发配置页添加标签。

	标签名	值	
标签1			
标签2			
标签3			
标签4			
标签5			
	标签仅对M	IQTT有效	

最多设置 5 个标签。标签由所有 MQTT 共有,会自动添加到 MQTT 上报数据中。不使用标签全部留空即可。

3.7.5. 默认 MQTT 报文格式说明

۶	上报数据格式:
{	
	"datas": [// 数据点列表
	{



```
"name": "nm1", //数据点名称
     "value": 1    //值
  },
   {
     "name": "nm2",
    "value": 96.32
  },
   {
     "name": "nm3",
    "value": "abc123456"
  },
],
"deviceName": "dev nm1",
                      //设备名称
"sn": "test123456789", //设备 SN 号
"time": "2024-01-01 00:00:00", //北京时间
"TAG1": "tag1", //标签,以实际配置的标签名和值为准。没有配置标签时此处不会添加标签。
"TAG2": "tag2", //标签
"TAG3": "tag3", //标签
"TAG4": "tag4", //标签
"TAG5": "tag5", //标签
```

格式如上,按照配置的设备分开上报数据。deviceName 为新建设备时的名称,datas 内为 所有读取到的数据点信息,配置的数据点无效时将不会上报。datas 内 name 为配置数据点的名称,value 为实际读取到的值。value 除数据类型为 string 类型外,在 Json 中都使用 Number 的 形式。



```
▶ 写值数据格式:
```

格式如上,需按照设备分开写值,不同设备写值需分开向设备发送。deviceName为设置的 设备名称,datas为要写值的数据点列表,可单个数据点写值,也可多个数据点同时写值。datas 内那么为设置的数据点名称,value为要写入的值,写值时统一使用 string 形式。数据错误时 不能正确写入。

3.7.6. 自定义报文格式

自定义报文格式使用 JavaScript 脚本方式实现格式转换。

▶ 数据上报格式转换

数据上报时 JavaScript 脚本可操作对象为 payload。

payload 属性如下:

payload.sn //设备 SN 号

payload.deviceName //设备名称



payload.time	//北京时间 "2024-01-01 00:00:00"
payload. timestamp	//UTC 时间戳, 毫秒
payload. TAG1	//标签以实际配置的标签名为准。最多5个标签
	如配置的标签名为 deviceId,则对应为 payload. deviceId
payload.datas[]	//数据点列表,数组
payload.datas.length	//数据点数组长度
// 数据点属性如下	
payload.datas[0].name	//数据点名称
payload.datas[0].addr	//数据点地址
payload.datas[0].dataTy	/pe //数据点数据类型
payload.datas[0].valid	//数据是否有效,0无效1有效
payload.datas[0].value	//数据

示例1:如需上报如下格式报文。

{

```
"tag": "dev_nm1", //对应设备名
"stationid": "test", //可添加一个名为 stationid 的标签
"datas": [
{
    "nm": "nm1",
    "t": "2024-05-28 14:02:40",
    "v": 0,
    "type": "int32"
},
```



```
{
       "nm": "nm2",
       "t": "2024-05-28 14:02:40",
       "v": 0,
       "type": "int32"
    },
    {
       "nm": "nm3",
       "t": "2024-05-28 14:02:40",
       "v": 0,
       "type": "int32"
    },
    {
       "nm": "nm4",
       "t": "2024-05-28 14:02:40",
       "v": 0,
       "type": "int32"
    }
]
```

可使用此 JavaScript 脚本进行转换格式。

```
var json = {};
json.tag = payload.deviceName; // 设备名称对应 tag
json.stationid = payload. stationid; // 标签 stationid 对应 stationid
var time = payload.time;
```



```
var datas = []; // 存放转换后的数据点信息
var len = payload.datas.length; //数据点数量
for (let i = 0; i < len; i++) {
  var data = payload.datas[i];
  if(data.valid==1){  //数据是否有效
     var a = \{\};
     a.nm = data.name; // 数据点名称
                       // 时间
     a.t = time;
     a.v = data.value;
                      // 值
     a.type=data.dataType; // 数据类型
     datas.push(a);
  }
json.datas = datas;
JSON.stringify(json); //转 Json, 序列化,。格式化 json 使用 JSON.stringify(json, null, 4);
```

最后一行 JSON.stringify(json);必须填写且后面不能有 JavaScript 语句才能正确返回报文。

```
示例 2: 如需要将 Json 数据部分转成 Key-Value 方式可参考以下转换脚本。
```

```
var json = {};
json.tag = payload.deviceName; // 设备名称对应 tag
json.stationid = payload. stationid; // 标签 stationid 对应 stationid
var time = payload.time;
```

var datas = {}; // 存放转换后的数据点信息



```
"tag": "dev_nm1",

"stationid": "test",

"datas": {

    "nm1": 1234,

    "nm2": 1,

    "nm3": "123456",

    "nm4": 3.1415

}
```

▶ 写值报文格式转换

{

写值时,必须将 Json 格式转换为默认 MQTT 格式中的写值数据格式。写值时 JavaScript 脚本可操作对象为 payload, payload 为 MQTT 接收到的 Json 文本。

示例 1: 如 MQTT 下发格式格式为以下格式,进行转换。



```
"deviceName": "dev_nm1",
"datas": [
    {
        "nm": "nm1",
        "v": "0"
    },
    {
        "nm": "nm2",
        "v": "0"
    },
    {
        "nm": "nm3",
        "v": "0"
    }
]
```

```
可使用如下 JavaScript 脚本:
```

```
var json = {};
var obj = JSON.parse(payload); // 反序列化,将 MQTT Json 转为对象
var datas = []; // 存放数据点
var len = obj.datas.length; //写值时数据点数量
json.deviceName = obj.deviceName; // PLC 名称
for (let i = 0; i < len; i++) {</pre>
```



```
var data = obj.datas[i];
var a = {};
a.name = data.nm; // 数据点名称
a.value = data.v; // 数据点写入的值
datas.push(a);
}
json.datas = datas;
JSON.stringify(json); //序列化, 转为 Json。格式化 json 使用 JSON.stringify(json, null, 4);
```

最后一行 JSON.stringify(json);必须填写且后面不能有 JavaScript 语句才能正确返回转换后 Json。

示例 2: 如 MQTT 下发格式格式为如下 key-value 格式进行转换。

```
"deviceName": "dev_nm1",
"datas": {
    "nm1": "0",
    "nm2": "0",
    "nm3": "0"
}
```

可使用如下 JavaScript 脚本:

```
var json = {};
var obj = JSON.parse(payload); // 反序列化,将 MQTT Json 转为对象
var datas = []; // 存放数据点
json.deviceName = obj.deviceName; // PLC 名称
```



```
Object.entries(obj.datas).forEach(([key, value]) => { //key value 为对象的属性和值
    var a={name:key, value:value} //key 对应 name, value 对 value 值
    datas.push(a);
});
json.datas = datas;
JSON.stringify(json); //序列化, 转为 Json。格式化 json 使用 JSON.stringify(json, null, 4);
```

第四章 数据采集实例

4.1. IEC104 数据采集实例

使用 IEC104 Server Simulator 软件模拟 IEC104 设备。

1、 连接设备

将网关与电脑连接。网关 IP: 192.168.1.37, 电脑 IP: 192.168.1.8

2、 采集配置



	IP 192.168.1.	8 超日	寸时间 1000 🖨 COA 1
端	2404	采到	美间隔 3000 € 参数设置
添加	清空	导入	导出
序号	名称/标签	IOA地址	ASDU类型 数据类型 删除
	1	1	M_SP_NA_1 ~ ×
	2	2	M_SP_TA_1 V
	3	3	M_DP_NA_1 ~ ×
	4	4	M_DP_TA_1 ~ ×
	5	5	M_ST_NA_1 ~ ×
	6	6	M_ST_TA_1 V
	7	7	M_BO_NA_1 ~ ×
	8	8	M_BO_TA_1 ~ ×
	9	9	M_ME_NA_1 ~ ×
	10	10	M_ME_TA_1 ~ ×
	11	11	M_ME_NB_1 ~ ×
	12	12	M_ME_TB_1 ~ ×
	13	13	M_ME_NC_1 ~ ×
	14	14	M_ME_TC_1 ~
	15		

3、 IEC104 Server Simulator 软件配置



机性压放	日7月年1月2月	们儿生这	文印度这	文(王)相下所	湖田	相外外
V 🔗 127	7.0.0.1:2404	ļ.		•	-	۲
~8	SlaveAlias			COA:1		
	1		M	SP_NA_1		
	2 😒		M_	SP_TA_1		~
	3 3		M_	DP_NA_1		
	4		[M_	DP_TA_1		IOA
	5 5		[M_	ST_NA_1		7
	6		M_	ST_TA_1		
	7		M_	BD_NA_1		
	8		M_	BO_TA_1		
	9		M_	ME_NA_1		4
	9 10		M_	ME_TA_1		BIN
	2 11		M_	ME_NB_1		BSI
	2 12		M_	ME_TB_1		QUA
	13		M_	ME_NC_1	7	QDS
	9 14		M_	ME_TC_1		٥٧
	15		M_	IT_NA_1		
	9 16		M_	IT_TA_1		RES
	9 17		M_	EP_TA_1		BL
	9 18		M_	EP_TB_1		
	9 19		M_	EP_TC_1		SB
	20		[M_	PS_NA_1		
	21		M_	ME_ND_1		NT
	22 🥏		M_	SP_TB_1		
	23		M_	DP_TB_1		IV
	24		M	ST_TB_1	-	
-	~			DO. TD. 4.		

4、 配置 Modbus TCP 和 MQTT



保持	寄存器 输入署	寄存器 线圈 离	哥散输入				
导入	数据点	清空					
序号	+ 设备名称	变量/标签名	数据类型	Modbus地址	长度	删除	
0	2	1	bool	0] 1	×	
1	2	2	bool	1] 1	×	
2	2	3	int8	2] 1	×	
3	2	4	int8	3] 1	×	
4	2	5	int8	4] 1	×	
5	2	6	int8	5	1	×	
6	2	7	uint32	6	2	×	
7	2	8	uint32	8	2	×	
8	2	9	float	10	2	×	
9	2	10	float	12	2	×	
10	2	11	int16	14] 1	×	
11	2	12	int16	15	1	×	
12	2	13	float	16	2	×	
13	2	14	float	18	2	×	
14	2	15	int32	20	2	×	
15	2	16	int32	22	2	×	
16	n	17	:+O	24	1	~	



1		
IP/域名	192. 168. 1. 8	
端口	1883	
客户端ID		
用户名	b	
密码		
Qos	1	~
报文格式	● 默认 ○ 自定义	测试脚本
上报主题	report2	
上报JS		^
写值主题	write	ų
518 IS		

5、 数据监控

通过 MQTT.fx 监控 MQTT 上传到服务器的数据。



report2	142
05-06-2025 11:17:05.40625805	QoS 0
05-06-2025 11:17:05:40625805 "value": 0 }, { "name": "2", "value": 0 }, { "name": "3", "value": 2 }, { "name": "4", "value": 0 }, { "name": "5", "value": -24 }, { "name": "6", "value": -55 }, { "name": "7", "value": 1029 }, {	QoS 0
"name" : "8", "value" : θ	
}, { "name" : "9", "value" : 0.849971 }	

通过 Modbus poll 查看数据。

Alias	00000	Alias	00010	Alias	00020
0	0		0.849971		0
1	1				0
2	1		0.955992		0
3	0				0
4	-29		453		0
5	-60		0		0
6	1029		5836.5		0
7					0
8	0		0		0
9	0		0		0



4.2. DLT645(电表)数据采集实例

1、 网关与电表通过 485 连接。







2、 配置电表



	<u> </u>	8		
波	特率 24	00 🗸 停止位 1	→ 通信超时 时间毫秒	
数	据位 8	✓ 校验位 E [*]	WEN → 采集时间 间隔毫秒	
添加目	电表			
1 🛛				
	协议版	衣本: DLT645/2007	~	
通讯:	地址/电表	동묵. 312401004706	☑ 全选	
序号	选择	名称/标签	数据项名称	^
34	\checkmark		总功率因数	
35			A相功率因数	
36			B相功率因数	
37			C相功率因数	
38		A相电流	A相电流	
39		B相电流	B相电流	
40		C相电流	C相电流	
41		A相电压	 A相电压	
42		B相电压	 B相电压	
43		C相电压	C相电压	
4				V

选择电表协议版本。按照电表上的表号填写电表号。





电表可能不支持部分数据项采集,不支持的数据不会通过 MQTT 上传到服务器。不支持的数据项建议取消选中,避免影响采集。

MQTT.fx 查看 MQTT 上报服务器数据。





第五章 售后及联系方式

公司网址: <u>www.tj-sange.com</u> <u>www.sange-cbm.com</u>

售前购买咨询: 176-0260-2061 (同微信)

售后技术电话: 022-2210-6681

公众账号:获取产品使用视频和更多资讯。

